

Tempo Hybrid



claber

8487

Obiščite nas na:



www.claber.si

MT Cvek
claber®

SPLOŠNE INFORMACIJE



BREZ
ZMRZOVANJA



NI PRIMERNO
ZA OTROKE



ZA ZUNANJO
UPORABO



NE POTAPLJAJTE
POD VODO



NE MONTIRAJTE V
ZABOJ ZA VENTILE



MONTAŽA ZUNAJ



Pokrovček krmilne ure naj bo vedno zaprt.



FILTERED
WATER

Uporabite vodo iz vodovodnega
sistema ali pa vodo pred uporabo
ustrezno prefiltrirajte.

GARANCIJSKI POGOJI

Za napravo je zagotovljenih **36 mesecev** garancije, ki pričnejo teči od dneva nakupa, ki je naveden na računu ali potrđilo o nakupu (garancija velja le ob plačanem računu). Garancija se v primeru nepravilne uporabe ali nepooblaščenih posegov na napravi oziroma brez dokazila o nakupu razveljavi. Claber zagotavlja, da je ta izdelek proizveden brez napak v materialu in proizvodnji.

Claber bo v roku treh let od datuma nakupa brezplačno zamenjal ali popravil napake na napravi, v kolikor je naprava delovala v normalnih delovnih pogojih. Vzdrževanje, servisiranje in dobava nadomestnih delov proti plačilu so zagotovljeni vsaj 3 leta po preteku garancijskega roka. Obrabni materiali, kot so tesnila ali filtri krmilne ure niso predmet garancije.

Izdelek, ki ne bo popravljen v zakonsko določenem roku 45 dni od dneva prejema zahtevka za odpravo napake, bo uvoznik na kupčevo zahtevo brezplačno zamenjal z novim enakim ali, če leta ne bo več dobavljiv, s primerljivim novim artiklom.

Dajalec garancije izjavlja, da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Garancija preneha veljati v naslednjih primerih:

- če dokazilo o nakupu (račun, potrđilo o nakupu) ne obstaja;
- če je bila naprava uporabljena ali servisirana drugače, kot je navedeno v tem uporabniškem priročniku;
- če je bil izdelek nepravilno nameščen ali uporabljen;
- če vzdrževalna deli in popravila niso bila izvedena s strani pooblaščenega osebja;
- če je nastala škoda zaradi atmosferskih dejavnikov ali kemičnih substanc;

Claber ne prevzema nobene odgovornosti za izdelke, ki niso iz njihove proizvodnje, četudi so se uporabljali v kombinaciji s Claber izdelki.

Pri dostavi blaga kupcu, le ta prevzema vse tveganje morebitnih poškodb naprave. Za poprodajne storitve se obrnite na pooblaščenega prodajalca Claber blaga v vaši državi. Garancija velja na področju Republike Slovenije.


PRIPOROČILA

Previdno preberite ta priročnik in ga shranite tako, da ga boste imeli pri roki tudi v prihodnosti. Ta naprava je bila zasnovana in izdelana izključno za nastavljanje zalivalnega časa. Vsakršno upravljanje mora izvesti odrasla oseba z izkušnjami in znanjem.

Kakršnakoli druga uporaba, ki ni opisana v tem priročniku, se šteje za neustrezno; proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe. V tem primeru bo garancija nična in neveljavna.

Krmilne ure ne napajajte z viri, ki niso navedeni v originalnem priloženem priročniku za uporabo. Svetujemo vam, da krmilno uro pred prvo uporabo ali po daljšem času neuporabe najprej testirate, da preverite, ali vsi programi delujejo pravilno. Krmilne ure ne uporabljajte s kemikalijami in/ali drugimi tekočinami, razen z vodo.

1 OPIS



- 1 3/4" Ž priključek za pipo
- 2 Filter, ki omogoča pregled in čiščenje
- 3 Zaščitni pokrovček
- 4 Zaslon
- 5 Gumb za izbor programa
- 6 Gumb za zagon ročnega namakanja
- 7 Fotovoltaični panel
- 8 Gumbi +, -, naprej in nazaj
- 9 3/4" priključek z M navojem
- 10 Priključek za hitro spojko »Quick-click®«

CE - DEKLARACIJA O SKLADNOSTI MATERIALOV

Ob predpostavki popolne odgovornosti izjavljam, da je izdelek:
8487 – Tempo Hybrid

v skladu z direktivami:

- 2011/65/EU Direktiva o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
- 2014/30/EU Direktiva o elektromagnetni združljivosti

ter izpolnjuje veljavne zahteve naslednjih standardov:

EN 61000-3-2:2014; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-3:2013;
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

Fiume Veneto, 30/10/2019


Il Presidente Claber S.P.A.
Ing. Gian Luigi Spadotto

ODSTRANJEVANJE (RAEE)







Prikazani simbol na izdelku oziroma na embalaži pomeni, da se odsluženi izdelek ne sme upoštevati kot običajni gospodinjstvi odpadki, temveč ga je potrebno oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električnih in elektronskih naprav. S tem, da izdelek odvržete na primeren način, prispevate k preprečevanju morebitnih negativnih posledic, ki bi lahko izhajale iz neustrezne odstranitve. Za vse dodatne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na občinski urad, lokalno komunalno podjetje ali prodajno mesto, kjer ste izdelek kupili.

2 VSTAVLJANJE BATERIJ




NOVA 1,5V alkalna baterija AA bo zdržala približno 4 leta (ali do roka uporabe, če je le-ta krajši od 4 let).



3

SENZOR ZA DEŽ (opcijsko)




Za priključitev odstranite mostiček, ki prekriva kontakta za senzor za dež znotraj krmilne ure (1) in vstavite konektor klasičnega žičnega senzorja za dež na razkrita kontakta (2A). Namakanje se ne bo začelo, če je posodica senzorja polna vode (najmanj 5 mm padavin). Namakalni cikel, ki je trenutno v teku se ustavi v 1 minuti po polnjenju posodice.


Druga možnost je, da uporabite RF senzor za dež, ki se s krmilno uro povezuje brezžično prek RF vmesnika. RF vmesnik privijte na za to namenjen prostor znotraj krmilne ure (2B). Namakalni cikel se ne bo pričel, če je posodica senzorja polna. Namakalni cikel, ki je trenutno v teku, se ustavi v 5 minutah po polnjenju posodice.

4

NAMESTITEV IN VZDRŽEVANJE



Krmilne ure ne nameščajte znotraj zabojev za ventile, pod nivo tal ali v notranje prostore. Krmilne ure ne uporabljajte s pritiski, nižjimi od 0,5 bara (7,3 psi) ali višjimi od 10 barov (145 psi).



Za čiščenje uporabljajte zgolj toplo tekočo vodo. Ne uporabljajte čistil, topil ali drugih abrazivnih sredstev.

5


TEHNIČNI PODATKI

Napajanje	1x AA 1,5V alkalna baterija
Povprečna življenjska doba baterije	4 leta
Stopnja zaščite	IP20
Delovna temperatura	3-50°C
Delovni tlak	MIN: 0,5 bara MAX: 10 barov
Plastični materiali	>ABS< - >PC< >PBT GF20%< >POM< - >TPE< >PA66 FG30%<

6

LEGENDA

STRAN Z URO/DATUMOM




1 Indikator senzorja za dež (posodica senzorja je polna, ni namakanja)



2 Indikator vira napajanja



3 Indikator stanja napolnjenosti baterij senzorja za dež / krmilne ure



4 **A)** Funkcija PLUS je vklopljena: zalivalni cikli se začnejo ob lihih (1) ali sodih (2) dnevih. Če je način PLUS izklopljen, ni prikazana nobena številka.

B) Dnevi v tednu, na katere je nastavljen zalivalni cikel.

5 Informacije o času, trajanju namakanja, začetnem času naslednjega namakalnega cikla (če je namakanje v teku, se prikažeta utripajoč simbol zalivalke in preostale minute)


6 **A)** Funkcija PLUS je vklopljena, prikazan je trenutni dan, sod (2) ali lih (1)

B) Trenutni dan (utripa)

7 Trenutni čas (ura)

8 p.m. – a.m. (popoldan – dopoldan)

STRAN Z URO/DATUMOM



9 Celoten čas trajanja vseh zalivalnih ciklov v tednu


10 Začetni čas programa

11 Trajanje programa


12 Številka programa

13 Dnevi, na katere se program zažene (številka 1 ali 2 je prikazana, če je vklopljena PLUS funkcija)

A OSVETLITEV ZASLONA




B NASTAVITEV






C STRANI ZA PROGRAMIRANJE

Nekajkrat pritisnite gumb, da se pomikate po straneh za NASTAVITEV in PROGRAMIRANJE vseh 4 programov, ki so na voljo







D ROČNA FUNKCIJA





Če izberete 24-urno različico prikaza datuma, je datum prikazan kot DAN-MESEC-LETO. Če uporabljate angleško jezikovno obliko (12-urna različica; dopoldan/popoldan), je datum prikazan kot MESEC-DAN-LETO.




S = nedelja (Sunday)
M = ponedeljek (Monday)
T = torek (Tuesday)
W = sredo (Wednesday)
T = četrtek (Thursday)
F = petek (Friday)
S = sobota (Saturday)



NASTAVITEV DATUMA



VKLOP FUNKCIJE PLUS



- 1 LIHI DNEVI
- 2 SODI DNEVI

IZKLOP: med programiranjem izberite dneve, na katere želite, da se namakanje izvaja

VKLOP: Zalivanje bo potekalo le na SODE ali LIHE dni.

NAČIN PROGRAMIRANJA JE ENAK ZA VSE ŠTIRI PROGRAME



ZAČETNI ČAS

Začetne čase je treba nastaviti znotraj enega dneva oziroma 24 ur. Če določenega programa ne želite uporabiti, pustite začetni čas na OFF.




TRAJANJE NAMAKANJA

Krmilna ura samodejno nastavi čas trajanja na 10 minut, kar pa lahko spremenite (najmanjše trajanje je 5 sekund, največje pa 90 minut).



Če je funkcija PLUS vklopljena, krmilna ura samodejno nastavi namakalni cikel na sode dni (2) ali na lihe dni (1); glejte Vkllop funkcije PLUS. Če je funkcija PLUS izklopljena, morate ročno izbrati dneve, na katere želite zagnati namakanje.

IZBOR DNI, NA KATERE SE IZVEDE NAMAKANJE



ZALIVANJE AKTIVIRANO ZA TA DAN

ZALIVANJE NI AKTIVIRANO

Za predčasno prekinitve ročne funkcije zalivanja izklopite krmilno uro (OFF), nato pa za 3 sekunde pritisnite gumb za ročno funkcijo.

POGOSTA VPRAŠANJA

Ali se programi lahko prekrivajo?	Ne, ne morejo: krmilna ura samodejno prenastavi čas.
Ali programi ostanejo shranjeni v spominu, če odstranim baterijo?	Programi in dnevi, na katere se programi izvedejo, ostanejo shranjeni. Uro in datum boste morali ponastaviti.
Ali mora biti baterija vedno vstavljena?	Da, baterija mora biti vedno vstavljena. To velja tudi takrat, kadar je sončno.
Koliko časa lahko traja ročno zalivanje (ročna funkcija)?	Ročna funkcija samodejno predlaga trajanje 15 minut, ki pa ga lahko prenastavite; najkrajše delovanje je 5 sekund, najdaljše pa 90 minut.

ZASTOPSTVO ZA PRODAJO, SERVIS IN MONTAŽO V SLOVENIJI



MT Cvek d.o.o.

Urejanje okolja, trgovina in storitve

SEDEŽ PODJETJA

MT Cvek d.o.o.
Ilovka 9
SI-4000 Kranj

e-pošta: vrt@mtcvek.si

TRGOVINA MT CVEK

CENTER IBI, vhod C5
Jelenčeva ulica 1
SI-4000 Kranj

tel.: +386(0)4 251 14 20

fax: +386(0)4 251 14 23

e-pošta: trgovina@mtcvek.si

Dokument je last podjetja MT Cvek d.o.o. Vsakršno nepooblaščenno spreminjanje, kopiranje, razmnoževanje ali distribuiranje tega dokumenta je prepovedano.

Za morebitne napake v tisku ne odgovarjamo, se pa zanje opravičujemo. Pridržujemo si pravico do nenapovedanih sprememb.

www.mtcvek.si

www.claber.si

Servis: od pon. do pet. od 8:00 do 15:00

KLEMEN CVEK – GSM: 031 547 340

PRIMOŽ ČEBULJ – GSM: 041 357 878